



## Montage **HEOSafe** Fiat Ducato 250 Art. 12646 und 12656 mit REMIS 4

Schablone mit Schäre dekupieren.  
 Schablone anbringen an die REMIS 4, so dass die Pfeile über den Spalt der Abdeckung zeigen.  
 Schablone auf die REMIS 4 kleben (Selbstklebend)  
 Bei der Verklebung der Schablone, darauf achten das zwischen obere Kante der Schablone und Rahmen einen Winkel von 90° entsteht.  
 Auf die gezeichnete Linie sägen. Mit einem "Dremel" mit kleines Sägeblatt (bis 20mm) muss man die Remis nicht abbauen. Abdeckung erst nach die Sägearbeiten entfernen.

